

Hinweise für die Benutzung der Grillkota

Der finnische Holzfeuergrill inmitten der Kota wurde für das Grillen, Braten und Kochen auf dem Holzfeuer konzipiert. Er funktioniert aber auch mit Grillkohle.



Unter der Feuerfläche befindet sich im Fußboden ein Rohr für die Zuluft. Vor dem Anfeuern muss der schwarze Deckel vom Rohr abgenommen werden. Schließen Sie die Frontabdeckung danach wieder, damit die Zuluft nur zum Feuer gelangt.

Direkt unter der Feuerfläche gibt es einen Schieber, mit dem die Zuluft reguliert werden kann. Der Schieber ist bedienbar über den schwarzen Kugelknopf an der Vorderseite des Grills.

Unter dem Schieber ist ein Behälter, in den die Asche fällt. Die Asche kann, wenn sie kalt ist, in einem Restmüllbehälter entsorgt werden.

Neben der Tür hängt verschiedenes Zubehör.

Die große Stahlplatte lässt sich auf die Funkenschutzgitter auflegen. Darauf lassen sich z.B. Gemüse oder auch Kartoffelscheiben grillen, Eier braten, was immer Sie wollen. Auch bleiben Steaks saftiger, wenn sie auf dem Grillrost kurz angegrillt und auf der Feuerplatte fertiggebraten werden.

Um die Platte heiß zu bekommen, muss darunter schon ordentlich Feuer gemacht werden.

Feuerplatte, Grillrost und auch das Zubehör aus Gusseisen sind mit Öl eingebrannt. Die Patina, die sich mit der Zeit bildet, soll das Eisen schützen und auch ein Ankleben des Grillgutes verhindern. Diese Schutzschicht muss erhalten werden. In heißem Zustand lassen sich Rückstände gut mit Küchenpapier abwischen oder vorsichtig mit einer Spachtel abschaben. Vor dem Braten und nach dem Säubern sollten die Platten mit hitzebeständigem Öl eingerieben werden.

Bitte nicht mit fettlösenden Mitteln säubern!



Mit dem Schalter „Heizung“ wird der elektrische Heizkörper und die elektrische Fußbodenheizung eingeschaltet. Diese können über die Thermostatregler geregelt werden. Die Heizung ist für kalte Wintertage zum Vorheizen gedacht. Das Holzfeuer macht die Kota schnell warm. Falls Sie die elektrische Heizung nutzen, schalten Sie diese beim Verlassen der Hütte aus!

Die Sterne am Kotahimmel haben zwei Stromquellen. Sie werden über einen der Schalter neben der Tür und über eine Zeitschaltuhr geschaltet. Wenn die Zeitschaltuhr eingeschaltet ist (vom Dunkelwerden bis 24 Uhr), lassen sich die Sterne nicht ausschalten.

Die anderen Lampen werden nur mittels Schalter geschaltet.

Schalten Sie beim Verlassen der Hütte bitte **beide** Lichtschalter aus.

Die Nutzung der Grillkota ist kostenlos. **Für das Feuerholz berechnen wir 5 Euro pro Korb.** Bezahlen Sie das Holz bitte mit der Miete für die Wohnung.

Gerne können Sie schöne Fotos von Ihrer Fete auf unserer Seite bei Google Maps hinzufügen.

Reinigen Sie die Hütte bitte spätestens am Tag nach der Nutzung!